

PRO LIGHT

LED BAR CONTROLER

MANDO A DISTANCIA PARA LED BAR Y LED GARDEN



Introducción

Gracias por escoger el LED BAR CONTROLER para sus LED BAR Y LED GARDEN. Usted acaba de adquirir un controlador para USO PROFESIONAL para la iluminación LED.

Le invitamos a leer este manual antes de conectar el aparato, para obtener un máximo partido y prolongar la vida útil de su nuevo aparato.

Antes de poner en marcha

Desembale la unidad y verifique que su equipo le haya llegado en perfectas condiciones. Revise que no ha recibido ningún golpe en el transporte.

En el interior se incluyen los siguientes elementos:

- MANDO A DISTANCIA.
- Manual de instrucciones.

En caso de cualquier anomalía póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

Especificaciones:

VOLTAJE	-- Batería de 3V
DIMENSIONES	-- L110x W46x H6.9mm
DISTANCIA MÁX.	-- 10 Metros

Precauciones:

- No vierta productos químicos, inflamables o agua dentro del aparato.
- El aparato está diseñado para utilizarlo en interiores, intente no utilizarlo en sitios donde pueda llover.
- No abra la unidad, no existen elementos manipulables en el interior. En caso de fallo de la unidad no intente repararla. Póngase en contacto con su distribuidor.
- Quite la batería si no va a utilizarla durante un periodo largo de tiempo.
- No modifique ni abra la unidad.

Instrucciones:

- 1, "BLACK OUT" : Enciende o apaga los LED.
- 2, "A": Pone los LED en automático.
- 3, "PROG": Pone los LED en funcionamiento de programas: Seleccione los 7 colores básicos, el cambio de color alternativo o el cambio de color difuminado presionando las teclas de "+" y "-".
- 4, "F": Encienda o apague la función de flash. Después puede subir o bajar el tiempo con los botones de "+" y "-".
- 5, "SP": Cambie la velocidad de cambio de colores. Después suba o baje la velocidad con los botones de "+" y "-".
- 6, "D": Pone los LED en modo DMX.
- 7, "SA": Pone los LED en modo al ritmo de la música. No disponible para los LED de EXTERIOR.
- 8, "SL": Pone los LED en modo SLAVE (Esclavo)
- 9, "S" "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" : Introduce la dirección DMX a los LED.

Le ponemos un ejemplo:

Dirección DMX "245"

- ① "S" , los LED se encienden, esto significa que puede empezar a poner la dirección.
- ② Presione "2", "4" y "5", ya tiene el aparato en la dirección deseada.

El controlador DMX no tiene funciones cuando los aparatos están controlados por DMX.

Importante: quedan exentas de garantía todas aquellas piezas que por su utilización sufren un desgaste continuo, así como todas aquellas piezas que se deterioren por un mal uso o un uso continuado. La garantía de este producto es de 1 año "Producto de uso profesional" para fallos de fabricación. Le recordamos que los LED's tienen una vida estimada, esta vida se determina según la utilización continuada y el tipo de dimmer 0% o 100%. Recomendamos que los LED's estén al 50% para prolongar la vida útil.

NOTA: el fabricante se reserva el derecho a posibles modificaciones sin previo aviso.